

FOSAS SÉPTICAS

Para sistemas sépticos residenciales

Si su casa está servida por un tanque séptico y su plomería es lenta o perezosa:

- Reduzca el consumo de agua al mínimo.
- No haga bombear la fosa séptica. Un nivel freático excepcionalmente alto podría causar que el área circundante se derrumbe en un tanque séptico que fue bombeado en seco.
- Si el uso de las tuberías crea un problema sanitario, considere la posibilidad de alquilar un receptáculo de residuos portátil.
- No repare la fosa séptica ni el campo de drenaje hasta que el agua de la inundación se haya retirado.
- Las inundaciones y los cortes de electricidad afectan a los sistemas de alcantarillado
- Utilice menos agua hasta que la electricidad y otros servicios se hayan restablecido por completo, y no haya aguas residuales visibles en el suelo.
- Mientras las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento de aguas residuales estén sin electricidad, evite añadir agua a las tuberías de alcantarillado.
- Notifique cualquier derrame de aguas residuales a los proveedores de servicios públicos locales.
- Retire los materiales domésticos absorbentes, como revestimientos de paredes, telas y paneles de yeso.
- Si las aguas residuales entran en su casa, póngase botas de goma y guantes impermeables para hacer limpieza.
- Limpie las paredes y suelos de superficie dura, refrigeradores, y superficies a fondo.